

## Sprühlack Seidenmatt 1056



schnell trocknend, sehr ergiebig, mit gutem Verlauf,  
für außen und innen

### Anwendungsbereich

Für seidenmatte Sprühlackierungen, außen und innen. Auf Gegenständen aus Holz, Metall, Pappe, Stein usw. nach entsprechender Untergrundvorbehandlung und Grundierung. Bunttöne sind auch für farbige Lackierungen auf Warmwasserheizkörpern geeignet.

### Eigenschaften

- hochwertiger, gut haftender Qualitäts-Sprühlack
- für außen und innen
- seidenmatt
- schnell trocknend
- sehr ergiebig
- mit gutem Verlauf
- lichtbeständig
- kratzunempfindlich

### Werkstoffbeschreibung

<b>Standardfarbtöne</b>	Bezeichnung
	0100 farblos <sup>1)</sup>
	RAL 1021 rapsgelb
	RAL 3000 feuerrot
	RAL 5003 saphirblau
	RAL 6002 laubgrün
	RAL 7001 silbergrau
	RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 9010 reinweiß
	RAL 9017 verkehrsschwarz
	<sup>1)</sup> farblos nur innen einsetzen
<b>Glanzgrad</b>	seidenmatt

## Werkstoffbeschreibung

<b>Werkstoffbasis</b>	Nitrokombinationsharze, lösemittelhaltig
<b>Flammpunkt</b>	< 0 °C
<b>Dichte</b>	nicht bestimmt
<b>Verpackung</b>	400 ml Dose

## Verarbeitung

<b>Auftrag</b>	Sprühlack Seidenmatt 1056 gründlich schütteln, mindestens 3 Minuten ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugel. Beim Sprühlackieren die Dose immer senkrecht halten. Sprühlack probesprühen und Farbton prüfen. Zu bearbeitende Flächen im Kreuzgang, im Abstand von ca. 25 cm zweimal gleichmäßig sprühen. Immer außerhalb des Objektes beginnen und kurze Sprühstöße vermeiden. Zwischen den Spritzgängen eine Abluftzeit von ca. 5 min bei 20° C einhalten. Vor Gebrauch Angaben auf dem Etikett lesen.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 200 ml/m <sup>2</sup> je Schicht. Schichtdicke bei 2 Kreuzgängen ca. 40–50 µm. Genauere Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +10 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Günstig bei Temperaturen zwischen +18 °C und +25 °C und einer relativen Luftfeuchte von 40 – 60 %.

## Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Mit sich selbst und anderen Sprühlacken sofort überarbeitbar. Staubtrocken nach ca. 5–10 Minuten. Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und/oder höherer Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeit berücksichtigen.

## Lagerung

Aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zwischen 15–25° C lagern und transportieren. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen.

## Deklaration

<b>Produkt-Code</b>	Codierung nicht möglich. Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
---------------------	---

## Beschichtungsaufbau

<b>Untergrundvorbehandlung</b>	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Intakte Altanstriche gründlich anschleifen. Beim Bearbeiten oder Entfernen von Anstrichen können durch z. B. Schleifen, Abbrennen u. Ä. gesundheitsgefährdende Stäube/Dämpfe freigesetzt werden. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen und je nach Erfordernis für geeignete (Atem-) Schutzausrüstung sorgen. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln, grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363, Absatz 3.
--------------------------------	---

## Beschichtungsaufbau

### Sprühauftrag mit Sprühlack Seidenmatt 1056

Untergründe	Grundanstrich	Zwischenanstrich	Schlussanstrich
Holz, Pappe, Stein usw. <sup>1)</sup>	Sprühlack Grundierung 1059		
Eisen/Stahl	Sprühlack Grundierung 1059, außen 2x	Sprühlack Seidenmatt 1056	Sprühlack Seidenmatt 1056
Heizkörper, Heizungsrohre etc.	falls erforderlich, Sprühlack Grundierung 1059		

<sup>1)</sup> Auf Pappe und Holzbaustoffen nur innen einsetzbar.

## Hinweise

- Bei Altlackierungen** Durch Sprühlacke können Altlackierungen angelöst werden. Wo die Möglichkeit des Hochziehens durch Anlösen besteht, z. B. auf alten Öl- und Kunstharzanstrichen, eine Probe aufsprühen.
- Flächen abdecken** Umgebung abdecken, zur Vermeidung des Absetzens von Sprühnebel.
- Anwendung außen** Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sprühen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Anwendung innen** Bei Anwendung im Innenbereich während der Verarbeitung und Trocknung für gute Be- und Entlüftung sorgen.
- Weitere Angaben** Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar. Version I

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de